

Le feu clignotant doit être fixé en haut du pilier sur lequel est fixé le coffret de commande et doit être visible de l'intérieur comme de l'extérieur.

- ➔ Dévisser la partie supérieure du feu clignotant
- ➔ Perçer deux trous dans le fond du boîtier pour y faire passer les deux vis qui le fixeront dans le pilier.
- ➔ Fixer la base du feu clignotant sur le pilier.
- ➔ Refermer le feu en revissant la partie supérieure du feu clignotant.

