

! Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 SYNCHRONISATION

Synchronisation avec un moteur pour store ou volet roulant

- Couper l'alimentation électrique du moteur concerné par la programmation puis rallumer. Un ou plusieurs bips seront émis selon le moteur. Cela signifie au passage que le moteur est bien alimenté. Commencer l'appairage de la télécommande directement après l'émission du/des bip(s).
NB: S'il s'agit d'une ligne électrique spécifique à plusieurs volets roulants, travailler moteur par moteur afin d'éviter une synchronisation générale.
- Appuyer une première fois sur **P2** jusqu'à réaction du moteur, puis appuyer une seconde fois sur **P2** jusqu'à réaction du moteur.
- Appuyer sur la touche **montée**, la télécommande est ajoutée au moteur. Une série de 7 bips consécutifs interviendra. La télécommande est désormais synchronisée au moteur.
NB: Si le moteur descend lorsqu'on appuie sur la touche montée de la télécommande, il faut répéter les étapes mais en appuyant sur la touche de **descente** une fois à l'étape C (au lieu de la touche montée).

Synchronisation avec un moteur pour volet roulant solaire

Presser avec un tournevis plat le bouton gris **P1** sur la tête moteur pendant 2 secondes (1 vibration) et dans les 10 secondes qui suivent, presser le bouton **STOP** de la télécommande 2 secondes (2 vibrations). Le moteur et la télécommande sont appairés.
Répéter l'opération pour tout nouvel émetteur ou pour supprimer l'appairage existant.

2 CHANGEMENT UNI-DIRECTIONNEL / BI-DIRECTIONNEL - A LIRE ATTENTIVEMENT

Pour fonctionner correctement, la télécommande et le moteur doivent être dans des modes identiques.
Cette télécommande est en mode bi-directionnel par défaut.

La suite de cette étape vous concerne uniquement si le moteur est de technologie radio ET son tube de couleur noire (moteurs solaires non concernés).
Vous n'avez pas accès au moteur? S'il fait partie d'un volet roulant AvosDim radio commandé avant le 1/10/24, vous devez changer le mode car ce moteur est unidirectionnel.

En cas de doute, testez les 2 modes - l'action est réversible - ou contactez nos conseillers pour obtenir de l'aide.

Commencez la bascule en retirant la pile. Appuyez sur **P2** en même temps que vous la remettez.
--> Le témoin lumineux clignote 1 fois puis redevient fixe. Vous êtes en **mode unidirectionnel**.
--> Le témoin lumineux clignote 2 fois puis redevient fixe. Vous êtes en **mode bi-directionnel**.

Pour inverser, répéter l'opération.

3 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005318, **2 fois**.
- Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005318, **2 fois**.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

4 DÉSYNCHRONISATION DES TÉLÉCOMMANDES / RESTAURATION MODE USINE

Une suppression d'émetteur AvosDim implique de remettre le moteur concerné en mode usine. Tous les émetteurs rattachés seront donc désynchronisés.
Appuyer successivement sur les touches **P2 / Stop / P2** depuis l'un des émetteurs (peu importe celui choisi). Une série de bips consécutifs a lieu.
Les télécommandes ne sont plus liées au moteur.

5 GROUPEMENT DE PLUSIEURS MOTEURS SUR UNE TÉLÉCOMMANDE

Répéter l'étape 1 (SYNCHRONISATION) avec une même télécommande sur tous les moteurs souhaités.

NB : Toute nouvelle synchronisation est indépendante de celles réalisées sur les autres moteurs et ne les affecte en rien.



Pour une parfaite transmission, une télécommande AvosDim peut contrôler jusqu'à 20 moteurs maximum.

6 BÉNÉFICES DE LA TÉLÉCOMMANDE 005318

- Contrôle d'une motorisation ou d'un groupe de plusieurs motorisations.
- Confort d'utilisation, simplicité (nombre de boutons limités).

7 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Fréquence : 433Mhz
- Portée en champ libre : 200m
- Portée entre 2 murs : 35m
- Voltage : 1 x 3V (CR2450)



Maximum 10 seconds between steps

1 PAIRING

Synchronisation with an roller blind motor or roller shutter motor

- Turn the power supply off and on. One or more beeps will be emitted, depending on the motor, signalling it is ready to pair. Start pairing the remote control immediately after the motor beeps.
Note: If you have multiple motors on one power supply, power and pair one motor at a time.
- Press **P2** once until the motor responds, then press **P2** a second time until the motor responds.
- Press the **up** button. A series of 7 consecutive beeps will sound. The control channel is now paired with the motor.
Note: If the up and down controls are opposite, repeat step C pressing **down** instead of up.

Synchronization with a solar roller shutter motor

Press the grey button **P1 on the motor head** with a flat screwdriver for 2 seconds (1 vibration) and within 10 seconds press the **STOP** button on the remote control for 2 seconds (2 vibrations). The motor and the remote control are paired.
Repeat the operation for any new transmitter or to delete the existing pairing.

2 ONE-WAY / TWO-WAY MODE - PLEASE READ CAREFULLY

To operate correctly, the remote control and the motor must be in identical modes.
This remote control is in bi-directional mode by default.

The rest of this step only concerns you if the motor is radio technology AND its tube is black (solar motors not concerned).

You don't have access to the motor? If it is part of an AvosDim radio roller shutter ordered before 1/10/24, you must change the mode as this motor is unidirectional.

If in doubt, test the 2 modes - the action is reversible - or contact our advisers for help.

Start the toggle by removing the battery. Press **P2** at the same time as you put it back in.
--> The light flashes 1 time then becomes constant. It is set to **one-way mode**.
--> The light flashes 2 times then becomes constant. It is set to **two-way mode**.

To switch, repeat the steps.

3 ADD AN ADDITIONAL REMOTE CONTROL

Adding remotes with a P2 button:

- Press **P2** on remote 005318, **twice**.
- Press **P2** once on the new remote.

Adding remotes with no P2 button:

- Press **P2** on remote 005318, **twice**.
- Press and hold **Up** and **Stop** simultaneously on the new remote, **once**.

4 UNPAIRING / RESET

Unpairing one remote removes all associated remotes from the motor.
Press **P2 / Stop / P2** buttons on any paired remote. A series of consecutive beeps will sound.
The controls are no longer associated with the motor.

5 MOTOR GROUPING

Repeat step 1 (Pairing) with the same remote on all motors.

Note: Any new pairing is independent of those made with other motors and does not affect them.

6 BENEFITS OF REMOTE 005318

- Controls one motor independently or a group of up to 20 motors simultaneously.
- Ease of use, simplicity (limited number of buttons).

7 SPECIFICATIONS

- Frequency : 433Mhz
- Free range : 200m
- Range (2 walls) : 35m
- Voltage : 1 x 3V (CR2450)



! Maximal 10 Sekunden zwischen den Bedienungsvorgängen.

1 SYNCHRONISATION

Synchronisation mit einem Motor für Jalousien oder Rollläden:

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschließend wieder ein. Es werden abhängig vom Motor ein oder mehrere Pieptöne ausgegeben. Der Motor wird nun mit Strom versorgt. Die Kopplung sofort nach dem Ertönen des/der Motor-Piepstöne(s) beginnen.
Wichtig: Wenn es sich um eine elektrische Leitung für mehrere Innenrollen handelt, arbeiten Sie sich Motor für Motor vor, um eine allgemeine Synchronisation zu vermeiden.
- Ein erstes Mal **P2** drücken, bis der Motor reagiert, dann ein zweites Mal **P2** drücken, bis der Motor reagiert.
- Drücken Sie auf die Taste **Hoch**. Sieben aufeinanderfolgende Pieptöne folgen. Die Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.
Wichtig: Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, wiederholen Sie den Vorgang und drücken Sie bei Schritt c) auf die Taste **Runter** (statt auf die Taste Hoch).

Synchronisation mit einem Motor für Rollläden mit Solarantrieb:

Drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher 2 Sekunden lang (1 Vibration) auf den grauen Knopf **P1 am Motorkopf** und drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden 2 Sekunden lang (2 Vibrationen) auf die **STOP-Taste** der Fernbedienung. Der Motor und die Fernbedienung sind jetzt gekoppelt. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden neuen Sender oder zum Löschen der vorhandenen Kopplung.

2 WECHSEL UNIDIREKTIONAL / BIDIREKTIONAL - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Um richtig zu funktionieren, müssen sich die Fernbedienung und der Motor in den gleichen Modi befinden.

Diese Fernbedienung befindet sich standardmäßig im bidirektionalen Modus.

Der Rest dieses Schrittes betrifft Sie nur, wenn es sich bei Ihrem Motor um einen Motor mit Funktechnologie mit schwarzgefärbtem Rohr handelt (Solarantriebe sind nicht betroffen).

Sie haben keinen Zugriff auf den Motor? Wenn er Teil eines AvosDim Funk-Rollladens ist, der vor dem 1.10.24 bestellt wurde, müssen Sie den Modus ändern, da dieser Motor unidirektional ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, testen Sie beide Modi - dies ist umkehrbar - oder wenden Sie sich an unsere Berater, um Hilfe zu erhalten.

Um den Modus wieder umzukehren, nehmen Sie zunächst die Batterie raus. Drücken Sie nun **P2**, während Sie die Batterie wieder einsetzen.

--> Die Anzeigelampe blinkt 1 Mal und leuchtet dann dauerhaft auf. Der **unidirektionale Modus** ist aktiviert.

--> Die Anzeigelampe blinkt 2 Mal und leuchtet dann dauerhaft auf. Der **bidirektionale Modus** ist aktiviert.

Um den Vorgang umzukehren, wiederholen Sie die Schritte.

3 EINE FERNBEDIENUNGEN HINZUFÜGEN

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005318.
- Drücken Sie **1 MAL** auf die Taste **P2** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt nicht über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005318.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

4 EINE FERNBEDIENUNG ENTFERNEN

Das Entfernen einer AvosDim Fernbedienung setzt das Zurücksetzen des Motors in seine Werkseinstellung voraus. Alle, mit dem Motor verbundenen, Fernbedienungen werden dann desynchronisiert. Drücken Sie nacheinander auf die folgenden Tasten einer beliebigen Fernbedienung: **P2 / Stopp / P2**. Es folgen mehrere aufeinanderfolgende Pieptöne. Die Fernbedienungen sind nun nicht mehr mit dem Motor verbunden.

5 DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einer einzelnen Fernbedienung für verschiedene Motoren.

Wichtig: Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgeführten Synchronisationen Ihrer Motoren unabhängig.


Eine AvosDim Fernbedienung kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.

6 VORTEILE DER FERNBEDIENUNG 005318

- Steuert 1 Motor oder 1 Gruppe Motoren.
- Komfortabler Gebrauch (nur wenige Tasten).

7 TECHNISCHE BESONDERHEITEN

- Funkfrequenz : 433Mhz
- Reichweite im Außenbereich : 200m
- Reichweite zwischen 2 Wänden : 35m
- Spannung : 1 x 3V (CR2450)



! Máximo 10 segundos de intervalo entre manipulaciones.

1 SINCRONIZACIÓN

Sincronización con un motor de toldo o persiana

- Corte la alimentación eléctrica del motor en cuestión por la programación luego enciéndalo. Se emitirán uno o más bips, dependiendo del motor. Esto significa de paso que ese motor está bien conectado a la electricidad. Inicie el emparejamiento del mando a distancia inmediatamente después de que suene el pitido.
PD: Si se trata de una línea eléctrica específica para varias persianas, trabaje motor por motor con el fin de evitar una sincronización general.
- Presione **P2** una vez hasta que el motor responda, luego presione **P2** una segunda vez hasta que el motor responda.
- Presione en el botón **subir**, el mando está agregado al motor. Una serie de 7 bips consecutivos sonarán. El mando está ahora sincronizado al motor.
PD: Si el motor baja mientras que presionamos el botón subir del mando, hay que reiterar las etapas pero presionando en el botón **bajar** una vez que está en la etapa C (en lugar del botón subir).

Sincronización con un motor de persiana solar

Pulse el botón gris **P1** de la cabeza del motor con un destornillador plano durante 2 segundos (1 vibración) y, antes de 10 segundos, pulse el botón **STOP** del mando a distancia durante 2 segundos (2 vibraciones). El motor y el mando a distancia están emparejados.
Repita la operación para cualquier nuevo transmisor o para borrar el emparejamiento existente.

2 CAMBIO UNI-DIRECCIONAL / BI-DIRECCIONAL - LEA ATENTAMENTE

Para funcionar correctamente, el mando a distancia y el motor deben estar en modos idénticos. Este mando a distancia está en modo bidireccional por defecto.

El resto de este paso sólo le concierne si el motor es de **tecnología radio Y su tubo es negro** (motores solares no concernidos).

¿No tiene acceso al motor? Si forma parte de una persiana enrollable radio AvosDim pedida antes del 1/10/24, debe cambiar el modo porque este motor es unidireccional.

En caso de duda, pruebe los 2 modos - la acción es reversible - o póngase en contacto con nuestros asesores para que le ayuden.

Inicie la conmutación extrayendo la batería. Pulse **P2** al mismo tiempo que la vuelve a colocar.

--> La luz intermitente parpadea 1 vez luego se vuelve fija. Ya está en **modo unidireccional**.

--> La luz intermitentes parpadea 2 veces luego se vuelve fija. Ya está en **modo bi-direccional**.

Para invertir, reitere la operación.

3 AGREGUE UN MANDO SUPLEMENTARIO

El mando a agregar tiene un botón P2:

- Presione **P2** en el mando 005318, **2 veces**.
- Luego **P2**, en el otro mando a agregar.

El mando a agregar no tiene un botón P2:

- Presione **P2** en el mando 005318, **2 veces**.
- Luego **Subir y Stop** al mismo tiempo, **1 vez** en el otro mando a agregar.

4 DESINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS / RESTAURACIÓN A MODO DE FÁBRICA

Una supresión del emisor AvosDim implica regresar el motor en cuestión a modo de fábrica. Todos los transmisores asociados estarán ahora desincronizados. Presione sucesivamente en los botones **P2 / Stop / P2** desde uno de los transmisores (cualquier que usted elija). Una serie de bips consecutivos sonarán. Los mandos ya no estarán más asociados al motor.

5 GRUPAJE DE VARIOS MOTORES EN UN MANDO

Repita la etapa 1 (SINCRONIZACIÓN) con un mismo mando en todos los motores deseados.

PD: Toda nueva sincronización es independiente de aquellas realizadas en los otros motores y no les afecta en nada.

Para una perfecta transmisión, un mando AvosDim puede controlar hasta 20 motores máximo.

6 BENEFICIO DEL MANDO 005318

- Controla la motorización o de un grupo de varias motorizaciones.
- Comodidad de utilización, simplicidad (número límite de botones).

7 PARTICULARIDADES TÉCNICAS

- Frecuencia : 433Mhz
- Alcance al aire libre : 200m
- Alcance entre 2 muros : 35m
- Voltaje : 1 x 3V (CR2450)