



! Maximum 10 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 SYNCHRONISATION

Couper l'alimentation électrique du moteur concerné par la programmation puis rallumer. Un ou plusieurs bips seront émis selon le moteur. Cela signifie au passage que le moteur est bien alimenté. Commencer l'appairage de la télécommande directement après l'émission du/des bip(s).

NB: S'il s'agit d'une ligne électrique spécifique à plusieurs volets roulants, travailler moteur par moteur afin d'éviter une synchronisation générale.

NB: Le canal 0 ne peut être utilisé pour l'appairage.

Manipulation pour une synchronisation en mode Uni-Directionnel :

- Appuyer une première fois sur **P2** jusqu'à réaction du moteur, puis appuyer une seconde fois sur **P2** jusqu'à réaction du moteur.
- Appuyer sur la touche **montée**, la télécommande est ajoutée au moteur. Une série de 7 bips consécutifs interviendra. La télécommande est désormais synchronisée au moteur.

Manipulation pour une synchronisation en mode Bi-Directionnel :

- Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de réglage du moteur (**P1** pour nos moteurs pour store 005329 ou 005349; ou **bouton** sur notre panneau solaire 005319).
- Appuyer sur la touche **stop** pendant 2 secondes, la télécommande est ajoutée au moteur. Une série de 7 bips consécutifs interviendra. La télécommande est désormais synchronisée au moteur.

NB: Si le moteur descend lorsqu'on appuie sur la touche montée de la télécommande, il faut réitérer les étapes mais en appuyant sur la touche de **descente** une fois à l'étape b (au lieu de la touche montée).

2 CHANGEMENT UNI-DIRECTIONNEL / BI-DIRECTIONNEL

Le moteur est en mode bi-directionnel par défaut.

La pile doit être retirée. Appuyez sur **P2** en la remettant (simultanément).

--> Le chiffre "1" s'affiche. Vous êtes en mode unidirectionnel.

--> Le chiffre "2" s'affiche. Vous êtes en mode bi-directionnel.

Pour inverser, réitérer l'opération.

3 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005351, **2 fois**.
- Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche **P2**:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005351, **2 fois**.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La configuration peut être légèrement différente d'un type de moteur à l'autre. Veuillez-vous référer à sa notice si besoin.

4 DÉSYNCHRONISATION DES TÉLÉCOMMANDES / RESTAURATION MODE USINE

Une suppression d'émetteur AvosDim implique de remettre le moteur concerné en mode usine. Tous les émetteurs rattachés seront donc désynchronisés. Appuyer successivement sur les touches **P2 / Stop / P2** depuis l'un des émetteurs (peu importe celui choisi). Une série de bips consécutifs a lieu. Les télécommandes ne sont plus liées au moteur.

5 GROUPE DE PLUSIEURS MOTEURS SUR UNE TÉLÉCOMMANDE

Réitérer l'étape 1 (SYNCHRONISATION) avec une même télécommande sur tous les moteurs souhaités.

NB : Toute nouvelle synchronisation est indépendante de celles réalisées sur les autres moteurs et ne les affecte en rien.

Pour une parfaite transmission, une télécommande AvosDim peut contrôler jusqu'à 20 moteurs maximum.

La configuration peut être légèrement différente d'un type de moteur à l'autre. Veuillez-vous référer à sa notice si besoin.