



! Maximal 5 Sekunden zwischen den Bedienungsvorgängen.

SYNCHRONISATION

- a** Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschließend wieder ein. Ein langer Piepton folgt. Der Motor wird nun mit Strom versorgt.
Wichtig: Wenn es sich um eine elektrische Leitung für mehrere Rollläden handelt, arbeiten Sie sich Motor für Motor vor, um eine allgemeine Synchronisation zu vermeiden.
- b** Drücken Sie zwei Mal gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp**. Drücken Sie ein Mal auf die Taste **Hoch**.
Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, drücken Sie zwei Mal gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp**. Drücken Sie anschließend ein Mal auf die Taste **Runter**.

2 EINE FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Runter** der Fernbedienung 005452.
- Drücken Sie **1 MAL** auf die Taste **P2** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt nicht über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp** der Fernbedienung 005452.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

3 DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einer einzelnen Fernbedienung für verschiedene Motoren.

Wichtig: Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgeführten Synchronisationen Ihrer Motoren unabhängig.
Eine AvosDim Fernbedienung kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.