

Micro-USB-Anschluss
Anzeigelampe
Taste P1

Aus
Schalter
An



HOCH
STOPP
RUNTER

Den Motor mindestens 6h vor dem ersten Gebrauch aufladen

Bidirektionale Fernbedienung


! Max. Zeitraum zwischen 2 Bedienungen: 10 Sek.

1 - Fernbedienung mit Motor verbinden



✓ OK

2 - Drehrichtung wechseln (falls nötig)




✓ OK

3 - Einstellung der oberen Grenzposition



Das Rollo bis zu der gewünschten oberen Position hochfahren




✓ OK

4 - Einstellung der unteren Grenzposition



Das Rollo bis zu der gewünschten unteren Position runterfahren. Mindestens 2 Umdrehungen Stoff auf der Welle lassen



✓ OK